PM0525002
PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE REPUESTOS



Note A: Coleman Powermate will not provide engines as replacement parts. Engines are covered through the engine manufacturer's warranty. Consult the accompanying engine manual or contact our service department for assistance.

Note B: These are standard parts available at your local hardware store.

Note C: Contact your nearest Coleman Powermate Service Center for replacement fuel tanks.

Remarque A: Coleman Powermate ne fournit pas de moteurs dans ses pièces détachées. Les moteurs sont couverts par la garantie du fabricant de moteurs. Consulter le manual du moteur inclus ou contacter notre département de service apeès-vente pour toute assistance.

Remarque B: Ces pièces sont des pièces standard disponibles en quincaillerie.

Remarque C: Pour commander des réservoir de rechange, viller à appeler notre service Clients.

Nota A: Coleman Powermate no proporcionará los motores como repuestos. Los motores están cubiertos por medio de la garantía del fabricante del motor. Consulte el manual adjunto del motor o comuníquese con nuestro departamento de servicio para recibir asistencia al respecto.

Nota B: Estas son piezas estándares disponibles en su ferretería local.

Nota C: Para pedir tanque, localice sus centro de servicio.

Item No	Part No	Description	Desscription	Descripción	PM0525002
1	Note A	Engine, 10 hp	Moteur	Motor	1
2	0054052	Adapter, engine	Adapateur pour moteur	Adaptor, motor	1
3	0000901.01	Bolt, Wz 5/16-24 x 5/8	Boulon, wz	Perno, wz	4
4	0049621	Rotor, 5.0 Kw RF 5	Rotor	Rotor	1
5	Note B	Washer, lock 5/16	Contre-écrou	Arandela, de cierre	1
6	0049003	Bolt, hex 5/16-24 x 8 1/4	Boulon, hex	Perno, hexagonal	1
7	0050419	Stator, 5.0 Kw, 60 Hz	Stator	Estator	1
8	0034801	Connector hsg. set, endbell	Jeu pr logemt prise, couvre-enroul	Conjunto de conectores del alojamiento	1
10	0056635	Endbell, wired complete	Couvre-enroulement câblage complet	Placa lateral cableado completo	1
10A	0050439	Brush, E-4R	Balis	Escobilla	2
10B	0035188	Bearing, needle FTT-1212	Roulement à aiguilles	Cojinete de aguja	1
10C	0034819.01	Capacitor	Capaciteur	Capacitor	1
10D	0034843.01	Diode	Diode	Diodos	2
10E	0038976	Heat sink, diode	Diode dissipatrice de chaleur	Sumidero térmico diodo	1
10F	0050323	Cover, brush	Couvre-balais	Cubierta, escobill	1
10G	0049072	Circuit breaker, 25 amp	Disjoncteurs, 25 amp	Cortacircuitos, 25 amp	2
11	0040816	Bolt, hex hd 1/4-20 x 6	Boulon, tête hex	Perno, hexagonal	4
12	0008854	Lug, ground	Oeillet de mise à la terre	Terminal, tierra	1
13	Note B	Washer, flat 1/4	Rondelles plates	Arandela, plana	4
15	0040832	Nut, nyloc 1/4-20	Écrous nyloc	Tuerca, nyloc	8
16	0056035	Carrier assembly	Ensemble transport	Transportador, conjunto	1
19	0052185	Isolator, engine	Sectionneurs moteur	Aislador, motor	2
20	0051094	Isolator, stator	Sectionneurs stator	Aislador, estator	2
21	0056040	Bracket, stator	Patte de fixation stator	Soporte, estator	1
22	0037887	Bolt, Wz 5/16-18 x 1	Boulon	Perno	1
23	0048736	Nut, nyloc 5/16-18	Écrous nyloc	Tuerca, nyloc	7
25	Note B	Washer, flat 5/16	Rondelles plates	Arandela, plana	9
28	0049224	Assy, ground wire	Ens fil de masse tressé a tierra	Conjunto, cable trenzado	1
29	Note B	Washer, star external 5/16	Rondelles à dents ext	Arandela, estrella externa	2
30	Note B	Bolt, hex 5/16-18 x 3/4	Boulon, hex	Perno, hex	1
31	0048586	Spacer, 7/16	Entretoises	Espaciador	2
33	0049453.02	Shield, heat	Écran de chaleur	Pantalla para el calor	1
35	0050276.01	Assy, deflector	Ass. du déflecteur	Montaje, electrodo de desviación	1
36	Note C	Tank assy, complete	Ass. complet du réservoir	Conjunto tanque completo	1
36A	0055340	Cap, fuel	Capuchon, réservoir d'essence	Tapa, combustible	1
36B	0049114	Fuel valve with bushing	Robinet de carburant avec bague	Válvula combustible con casquillo	1
38	0048243	Bushing, step	Bague de réduction à gradins	Casquillo, paso	4
46	0049279	Bolt, Wz 5/16-18 x 1/2	Boulon	Perno	2
47	0055620	Washer, .42 x 1.5 x .25	Rondelles	Arandela	2